

入力拡張ボードのチャンネル番号

		拡張ボード設置トレイ上の設定位置					
		下段のトレイ			上段のトレイ		
		左	中央	右	左	中央	右
設置の可否 (○: 取り付け可能 ×: 取り付け不可能)		○	○	×	○	○	×
取り付け後の 入力番号表示	4 SDI 入力ボード BKDF-910	IN09 ~ IN12	IN13 ~ IN16	-	IN17 ~ IN20	IN21 ~ IN24	-
	2 SD ビデオ入力 ボード BKDF-911	IN09 ~ IN10 ^{a)}	IN13 ~ IN14 ^{b)}	-	IN17 ~ IN18 ^{c)}	IN21 ~ IN22 ^{d)}	-
	2 DVI 入力ボード BKDF-912						

a) IN11、IN12 は無効 b) IN15、IN16 は無効 c) IN19、IN20 は無効 d) IN23、IN24 は無効

出力拡張ボードのチャンネル番号

		拡張ボード設置トレイ上の設定位置					
		下段のトレイ			上段のトレイ		
		左	中央	右	左	中央	右
設置の可否 (○: 取り付け可能 ×: 取り付け不可能)		×	×	○	×	×	○
取り付け後の 出力番号表示	4 SDI 出力ボード BKDF-960	-	-	AUX03 ~ AUX06	-	-	AUX07 ~ AUX10
	2 SD ビデオ出力 ボード BKDF-961	-	-	AUX03 ~ AUX04 ^{a)}	-	-	AUX07 ~ AUX08 ^{b)}
	2 DVI 出力ボード BKDF-962						

a) AUX05、AUX06 は無効 b) AUX09、AUX10 は無効