



- ANT IN A/B(アンテナ入力A/B) /
- DC 9V OUT(DC 9V出力)端子(BNCタイプ)
- ANT IN A/B ATT(アンテナ入力A/Bアッテネーション)スイッチ
- AC IN(AC電源入力)端子
- MIX OUTPUT(ミックス出力)端子(XLR-3-32タイプ)
- MIX OUTPUT LEVEL(ミックス出力レベル)スイッチ
- TUNER OUTPUT(チューナー音声出力)端子(XLR-3-32タイプ)
- TUNER OUTPUT LEVEL(チューナー音声出力レベル)スイッチ