



**ご注意**

- ・モニターのMAIN POWERスイッチをオフにして接続してください。
- ・モニターとBKM-15RのNETWORKスイッチをPEER TO PEERにしてください。
- ・モニターのLAN ( 10/100 ) 端子とBKM-15RのLAN ( 10/100 ) 端子を10BASE-T/100BASE-TXのストレート仕様のLANケーブル ( シールドタイプ、別売り )、SMF-700、またはBKM-35Hに付属のケーブルで接続します。
- ・別売りのLANケーブルを接続する際は、ノイズによる誤動作を防ぐため、必ずシールドタイプのケーブルを使用してください。
- ・モニターのDC 5V OUT端子とBKM-15RのDC 5V IN端子をSMF-700、またはBKM-35Hに付属のケーブルで接続します。この場合、BKM-15Rの電源はDC 5Vケーブルを通じてモニターから供給されるため、AC電源を接続する必要はありません。