



SRW-1

- TC IN( タイムコード入力 )端子( BNC )
- CTRL PANEL( コントロールパネル )端子
- EARPHONES( イヤホン )ジャック  
( ステレオミニジャック )とLEVEL( レベル )つまみ
- TC OUT( タイムコード出力 )端子( BNC )
- POWER ON/OFF( 電源 )スイッチ
- AUDIO IN CH-1、CH-2( アナログオーディオ  
入力チャンネル1、2 )端子( XLR3ピン、凹 )と  
入力切り換えスイッチ

SRPC-1

- AUDIO INPUT CH-3、CH-4( アナログオーディオ入力チャン  
ネル3、4 )端子( XLR3ピン、凹 )と入力切り換えスイッチ
- MONITOR OUT L/R( オーディオモニター出力L/R )端子  
( XLR3ピン、凸 )
- AES/EBU INPUT CH7/8、CH9/10( デジタルオーディオ入力  
チャンネル7/8、9/10 )端子( BNC )
- AES/EBU OUTPUT CH1-12( デジタルオーディオ出力  
チャンネル1 ~ 12 )端子( D-sub15ピン )
- EARPHONES( イヤホン )ジャック( ステレオミニジャック )と  
LEVEL( レベル )つまみ
- HD-SDI OUT( HD-SDI信号出力 )A/B端子( BNC )
- HD-SDI IN( HD-SDI信号入力 )A/B端子( BNC )
- MONITOR OUT ( ビデオモニター出力 )HD-SDI/SD-SDI端子  
( BNC )
- REF IN( リファレンス信号入力 )HD/SD端子( BNC )
- POWER ON/OFF( 電源 )スイッチ
- REMOTE IN( リモートコントロール入力 )端子( 9ピン )
- CAMERA REMOTE IN( カメラリモートコントロール入力 )  
端子( 8ピン )
- EXT DC SELECT( 外部電源選択 )スイッチ
- DC IN( DC電源入力 )端子( XLR4ピン、凸 )