



E-mount
35mm フルサイズ



E-mount
APS-C



A-mount
35mm フルサイズ



A-mount
APS-C

	FE xxx	E xxx	A-mount 35mm フルサイズ	A-mount APS-C
<p>E-mount 35mm フルサイズ</p> <p>α7R II α7S II α7 II α7R α7S α7</p>	✓	✓ *1 *2	✓ マウントアダプター使用	✓ *1 *2 マウントアダプター使用
<p>E-mount APS-C</p> <p>α6000 α5100 α5000 NEX-7 NEX-6 NEX-5 NEX-5N NEX-5R NEX-5T NEX-3 NEX-C3 NEX-F3 NEX-3N</p>	✓ *2	✓ *2	✓ *2 マウントアダプター使用	✓ *2 マウントアダプター使用
<p>A-mount 35mm フルサイズ</p> <p>α99 α900</p>	— ご使用になれません	— ご使用になれません	✓	✓ *1 *2
<p>A-mount APS-C</p> <p>α77 II α77 α65 α58 α57 α55 α37 α33 α700 α550 α380 α350 α330 α300 α230 α200 α100</p>	— ご使用になれません	— ご使用になれません	✓ *2	✓ *2

*1 APS-C サイズで記録されます。

*2 撮影画角はレンズ記載の焦点距離の約 1.5 倍相当の画角になります。(例 50 mm レンズ → 75 mm 相当)

