

SONY MEMORY CARD
AXS-A512S48

Version 2.02 / 3.01

Release Note

2022年3月15日

ソニー株式会社

1 概要

本書では、SONY MEMORY CARD AXS-A512S48 の Version 情報と変更内容などをまとめました。

2 VERSION 情報

Model	カード S/N	現 Version	新 Version
AXS-A512S48	100001～109999	V2.00 or V2.01	V2.02
	110001～	V3.00	V3.01

※内部デバイスの種類により、ファームウェアのバージョンが異なります

3 変更内容

- ライトプロテクトスイッチの仕様変更

カードスロットにメモリーカードを入れたままでもライトプロテクトスイッチの切り替えが有効になるように、メモリーカードの仕様を変更しました。

ただし、カードを入れたままで切り替えた場合、カメラ側ではライトプロテクトの状態を認識しないため、GUI 上のステータス表示は変更されません。

カメラ側でライトプロテクトの状態を正しく認識するためには、メモリーカードを差し直すか、カメラの電源を入れ直す必要があります。

- 再生時の安定性の改善

4 UPDATE 方法

AXSM Drive Utility (<https://www.sonycreativesoftware.com/axsmdrive>)を使用して、Updateを行います。詳しい手順については、「バージョンアップガイド」またはAXSM Drive Utility の Help をご参照ください。

※ご注意：

シリアル No により使用するファームウェアアップデート用ファイルが異なります。

カードに記載されているシリアル No をご確認の上、該当するファームウェアアップデート用ファイルをご使用ください。

(誤って間違ったファームウェアアップデート用ファイルを使用した場合はインストールが成功せず、問題は発生しません。改めて正しいファームウェアアップデート用ファイルをご使用ください。)

Model	カード S/N	ファームウェアアップデート用 ファイル名
AXS-A512S48	100001～109999	100001to109999_AXSA512S48_V202.ascr
	110001～	From110001_AXSA512S48_V301.ascr