

# シーンや目的、使いかたで選べる、ソニーのレコーダー

	リニアPCMレコーダー	ICレコーダー	ICレコーダー	ICレコーダー	ICレコーダー	メモリーカードレコーダー	ポータブルラジオリコーダー	ポータブルラジオリコーダー	リニアPCMレコーダー
おすすめの使用シーン	楽器演奏の練習や演奏会などを高音質で録りたい	会議や語学学習など幅広い用途でクリアに録音したい	商談や会話をさりげなく自然に録音したい	ポケットなどに挟んでスマートに録音したい	会議などをシンプル操作で高音質録音したい	テープレコーダー感覚で気軽に録音したい	ラジオ番組や深夜番組を予約録音して楽しみたい	ラジオ番組や深夜番組を予約録音して楽しみたい	音楽や自然音を美しく記録したい方に
型名	PCM-A10 ▶商品情報	ICD-UX575F/UX570F ▶商品情報	ICD-TX800 ▶商品情報	ICD-TX650 ▶商品情報	ICD-PX470F ▶商品情報	ICD-LX31A ▶商品情報	ICZ-R110 ▶商品情報	ICZ-R260TV ▶商品情報	PCM-D100 ▶商品情報
録音音質	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★
内蔵メモリー	16GB	16GB/4GB	16GB	16GB	4GB	16GB SDカード付属 ※内蔵メモリーはありません	16GB	16GB	32GB
対応メディア	microSDHC/microSDXCカード		—	—	microSDHCカード	SD/SDHCカード*2	microSDHCカード	SD/SDHCカード*2	—
本体質量(電池含む)	約82g	約48g	本体 約22g	約29g	約74g	約145g	本体 約84g	約982g	—
本体サイズ(薄さ)	約16.0mm	約12.2mm	約13.7mm	約7.4mm	約19.3mm	約28.5mm	本体 約13.7mm	約57.2mm	—
電池種類	内蔵リチウムイオン充電式電池*3				単4形 アルカリ乾電池		内蔵リチウムイオン充電式電池	内蔵リチウムイオン充電式電池/ 〈別売〉単3形アルカリ乾電池	—
録音機能	●	●	—	—	—	—	—	—	●
〈録音中のメモリー切れを防ぐ〉クロスメモリー録音	●	●	—	—	●	—	●	—	—
〈遠くの音や小さい声も録れる〉Sマイク・システム	●	●	—	—	●	—	●	—	—
〈マイク感度を自動設定する〉おまかせボイス	●	●	●	—	●	—	●	—	—
最大録音時間	約636時間 モノラル標準 [48kbps]	約636時間/約159時間 モノラル標準 [48kbps]	約636時間 モノラル標準 [48kbps]	約715時間 モノラル標準 [48kbps]	約159時間 モノラル標準 [48kbps]	約178時間*4 MP3 [192kbps]	約715時間 モノラル標準 [48kbps]	約715時間 モノラル標準 [48kbps]	約477時間 MP3 [128kbps]
録音形式	LinearPCM (ハイレゾ録音対応) / MP3	LinearPCM / MP3			MP3		LinearPCM*5 / MP3	LinearPCM*5 / MP3	—
再生機能	●	—	—	—	—	—	—	—	—
〈Bluetooth®で簡単接続〉ワイヤレス再生	●	—	—	—	—	—	—	—	—
〈小さい音も聞きやすく再生〉ノーマライズ	—	●	—	—	—	—	—	—	—
〈ノイズを減らして声をクリアに〉クリアボイス	●	●	●	●	●	—	●	—	—
〈数秒単位で早送り・早戻し〉書き起こし用再生	●	—	●	●	●	—	●	—	—
〈音程はそのまま速度を変更〉DPC デジタルピッチ	●	●	●	●	●	—	●	●	—
便利機能	●	—	●	—	—	—	—	—	—
〈遠隔で録音操作ができる〉REC Remote	●	—	●	—	—	—	—	—	—
急速充電	—	●	●	●	—	—	—	—	—
ラジオチューナー	—	● (FM)	—	—	● (FM)	—	● (FM/AM)	● (ワンセグTV音声/FM/AM)	—

\*1 ワイドFM (FM補完放送)とは、AM (中波) 放送局の放送区域において、難聴対策や災害対策のためにFM (超短波) の周波数を用いて、補完的にAM番組を放送することです。FM補完局に備わる開始時間、放送局、使用周波数、聴取可能エリアなどは地域によって異なります。詳しくは、各地域のラジオ局ホームページをご覧ください。  
\*2 マルチメディアカードは使用できません。  
\*3 ICD-TX800の本体は内蔵リチウムイオン充電式電池、リモコンにはボタン電池を使用しています。  
\*4 付属のSDカード(16GB)への録音時  
\*5 マイク録音時のみ  
※対応メモリーカードは、すべてのメモリーカードの動作を保障するものではありません。  
※最大録音時間について、内蔵電池/付属充電電池を使用して連続録音する場合、途中、充電が必要です。乾電池を使用して連続録音する場合、途中、電池の交換が必要です。