



後面パネル



- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>アース端子</li> <li>ライン入力端子( LINE ) 7/8 ( ピン )</li> <li>マイク / ライン入力端子 ( MIC/LINE ) 3/4/5/6 ( TRS バランスタイプ )</li> <li>+ 48Vスイッチ</li> <li>マイク / ライン入力端子 ( MIC/LINE ) 1/2 ( XLR 3ピン、TRS共用 バランスタイプ )</li> <li>VISCA端子</li> <li>ケーブルクリップ</li> <li>SDビデオインターフェースモジュール ( BKAW-570 ) ( オプション )</li> <li>シリアルデジタルインターフェースモジュール ( BKAW-580 ) ( オプション )</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・PCビデオインターフェースモジュール ( BKAW-550 ) ( オプション )</li> <li>・HDビデオインターフェースモジュール ( BKAW-560 ) ( オプション )</li> <li>・HDシリアルデジタルインターフェースモジュール ( BKAW-590 ) ( オプション )</li> <li>リファレンス出力端子 ( REF OUT ) x 2</li> <li>PGM映像出力端子</li> <li>インターカム接続端子</li> <li>PGM音声出力端子 ( PGM ) L/R ( TRS バランスタイプ )</li> <li>AUX出力端子 ( AUX ) 1/2 ( TRS バランスタイプ )</li> <li>モニター出力端子 ( MONI ) L/R ( TRS バランスタイプ )</li> <li>MIX出力端子 ( MIX ) L/R ( ピン )</li> <li>ヘッドホン端子 ( HEADPHONES ) ( 標準PHONE )</li> <li>電源端子 ( ~ AC IN )</li> </ul> |
|--|---|

側面パネル



- |   |   |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>FACTORY USE端子</li> <li>「メモリスティック」スロット</li> <li>ネットワーク端子 ( NETWORK ) ( RJ-45 )</li> <li>リモートコントロール端子 ( REMOTE )</li> <li>内蔵ハードディスクアクセスランプ</li> <li>USB端子 ( USB ) ( USB標準 )</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>オペレーション画面モニター端子</li> <li>電源ボタン</li> <li>リセットボタン ( RESET )</li> <li>盗難防止ワイヤー取り付け穴</li> <li>通気孔</li> </ul> |
|---|---|