


マイクケーブル  
EC-0.5C2 / 0.3C2

マイクロホン  
ECM-670 / 672, C-74

マイクホルダー CAC-12

5型ビューファインダー  
DXF-51\*



DSR-450WSL

コンボジット入力ボード  
CBK-SC01

SD出力ボード  
CBK-SD01

リモートコントロールユニット  
RM-B150 / B750

三脚アタッチメント  
VCT-U14



三脚



ソフトキャリングケース  
LC-DS300SFT



レインカバー  
LCR-1



液晶モニター  
LUMAシリーズ



ポータブル  
DVCAMレコーダー  
DSR-50



DVCAMレコーダー  
DSR-1500A / 1600 / 1800 / 2000A



DVCAM / DV  
ミニカセット



DVCAM標準  
カセットテープ



バッテリーパック  
BP-GL65 /  
GL95 / L60S



バッテリーチャージャー  
BC-L70



バッテリーチャージャー  
BC-M150



ACアダプター  
AC-550



ACアダプター  
AC-DN2B  
AC-DN10



カメラアダプター  
CA-WR855



UHFシンセサイザー  
チューナー  
WRR-855

\*別売のアクセサリーキットが必要です。詳しくは、ソニーサービス窓口にご相談ください。