



前面



フロントタリールンプ
LENS(レンズ)端子(12ピン)
レンズケーブルクランプ
レンズマウントゆるみ止めゴム

レンズマウントキャップ
レンズ固定レバー
CCフィルター選択つまみ
NDフィルター選択つまみ

後面



リアタリールンプ
DISPLAY/MENU(ディスプレイ /
メニュー)スイッチ
メニュー操作つまみ
(ロータリーエンコーダー)
EXT I/O(外部入出力)端子
(D-Sub 15ピン)
REMOTE(リモート)端子(8ピン)
CAMERA POWER(カメラ電源)
スイッチとインジケータ
DC IN(DC電源入力)端子
(XLRタイプ4ピン)

“メモリースティック デュオ”スロットと
アクセスランプ
“メモリースティック”キャップ
LAN端子(RJ-45 8ピン)
NETWORKインジケータ
GENLOCK(外部同期信号入力)
端子(BNC)
SDI 1(シリアルデジタルインターフェース)
端子およびSDI 2端子(BNC)
VBS端子(BNC)