



- | | |
|--|--|
| <p>① REFERENCE IN/OUT (リファレンス入力) 端子 (BNC 型)</p> <p>② PROMPTER 1、2 (プロンプター入力1、2) 端子 (BNC 型)</p> <p>※HSCU-300RFは、PROMPTER1、2端子のうち1系統のみが有効です。</p> <p>③ VBS RETURN 1、2(VBS リターンビデオ1、2 入力) 端子(BNC 型)</p> <p>④ Pr/R/R-Y、Y/G/Y、Pb/B/B-Y(コンポーネント信号) 端子(BNC 型)</p> <p>⑤ PIX(映像モニター出力)端子(BNC 型)</p> <p>⑥ SYNC/WF(同期信号出力/波形モニター出力)端子 (BNC型)</p> <p>⑦ REMOTE(リモート)端子(8 ピン)</p> <p>⑧ INTERCOM/TALLY/PGM (インターカム/タリー /プログラムオーディオ)端子(D-sub 25 ピン)</p> | <p>⑨ MIC OUT1、MIC OUT2 (マイク出力1、2) 端子 (XLR 3 ピン)</p> <p>⑩ CAMERA(カメラ)端子
HSCU-300RF : 光ファイバーコネクター
HSCU-300R : トライアックスコネクター</p> <p>⑪ AC 電源入力端子</p> <p>⑫ SDI RETURN 1、2(SDI リターンビデオ1、2 入力) 端子(BNC 型)</p> <p>⑬ SDI OUTPUT 1 ~ 4(SDI 出力)端子(BNC 型)</p> <p>⑭ VBS 1、2 (コンジットビデオ信号1、2) 端子 (BNC 型)</p> <p>⑮ 品 (LAN)端子(RJ-45 型 8 ピン)</p> <p>⑯ MIC/WF REMOTE/TRUNK(マイク/波形モニター リモート/トランク)端子(D-sub 25 ピン)</p> |
|--|--|