

ワイブ (Wipe)

1		2		3	
4		5		6	
7		8		9	
10		11		12	
13		14		15	
16		17		18	
19		20		21	
22		23		24	

ミックス (Mix)

900	MIX
-----	-----

ノンアディティブミックス (NAM)

901	NAM
-----	-----

スライド (Slide)

1001		1002		1003	
1004		1005		1006	
1007		1008			

スクイズ (Squeeze)

1021		1022		1023	
1024		1025		1026	
1027		1028		1029	
1030		1031			

ドア (Door)

1041		1042		1043	
1044					

フレームインアウト (Frame In/Out)

1201		1202		1203	
1204		1205		1206	
1207		1208		1221	
1222		1223		1224	

フリップタブル (Flip Tumble)*

1101		1102	
------	--	------	--

ピクチャーインピクチャー (PinP)*

1251	
------	--

モザイク (Mosaic)*

1701	MOSAIC
------	--------

デフォーカス (Defocus)*

1702	DEFOCUS
------	---------

*バックグラウンドのトランジションのみ使用可能。