



- ① USB 端子
- ② ~ AC IN(電源入力) 端子
- ③ TALLY/GPI(タリー / GPI) 端子 (D-sub 15 ピン、凸)
- ④ REMOTE(リモート) 端子 (RS-232C、D-sub 9 ピン、凸)
- ⑤ アース端子
- ⑥ HEADPHONES(ヘッドホン) 端子 (標準ステレオフォン)
- ⑦ MON OUT(モニター出力)L、R 端子 (TRS フォン)
- ⑧ MIX OUT(ミックス出力)L、R 端子 (ピンジャック)
- ⑨ AUX OUT(オグジュアリー出力) 1、2 端子 (TRS フォン)
- ⑩ PGM OUT(プログラム出力)L、R 端子 (XLR、凸)
- ⑪ LINE IN(ライン入力) 7、8 端子 (ピンジャック)
- ⑫ MIC/LINE IN(マイク / ライン入力) 3 ~ 6 端子 (TRS フォン)
- ⑬ MIC/LINE IN(マイク / ライン入力) 1、2 端子 (XLR、凹とTRS フォンのコンボ)
- ⑭ VIDEO OUT AUX(ビデオ出力オグジュアリー) 端子 (BNC 型)
- ⑮ DVI-D OUT(DVI-D 出力) 端子 (DVI-D 型)
  - MULTI VIEWER(マルチビューアー) 端子
  - AUX(オグジュアリー) 端子
- ⑯ SDI OUT(SDI 出力) 端子 (BNC 型)
  - MULTI VIEWER(マルチビューアー) 端子
  - AUX(オグジュアリー) 1、2 端子
  - PGM(プログラム) 端子
- ⑰ REF OUT(基準同期信号出力) 端子 (BNC 型)
- ⑱ REF IN(基準同期信号入力) 端子 (BNC 型)
- ⑲ VIDEO IN(ビデオ入力) 1 ~ 3 端子 (BNC 型)
- ⑳ HDMI IN(HDMI 入力) 1 ~ 3 端子
- ㉑ DVI-I IN(DVI-I 入力) 端子 (DVI-I 型)
- ㉒ SDI IN(SDI 入力) 1 ~ 4 端子 (BNC 型)