



側面パネル



- ① HDMI出力端子
- ② GENLOCK IN(ゲンロック用入力) 端子(BNC)
- ③ TC IN(タイムコード入力) 端子(BNC)
- ④ VIDEO OUT(ビデオ出力) 端子(BNC)
- ⑤ TC OUT(タイムコード出力) 端子(BNC)

背面パネル



- ⑥ EARPHONE(イヤホン) 端子(ステレオ、ミニジャック)
- ⑦ AUDIO IN(音声入力)切り換えスイッチ
- ⑧ HD/SD SDI OUT端子(BNC)
- ⑨ AUDIO IN CH1/CH2(音声入力チャンネル1/2) 端子(XLRタイプ、3ピン、凹)
- ⑩ AUDIO OUT(音声出力) 端子(XLRタイプ、5ピン、凸)
- ⑪ REMOTE(リモートコントロール) 端子(8ピン)
- ⑫ i.LINK(HDV/DV) 端子(6ピン、IEEE1394準拠S400)