



- POWER LED
- SHIFT LOCK LED
- LED
- LOG OFFキー
- SHIFT LOCKキー
- 画面(レイアウト)切り換え部
- カメラ制御部
- ジョイスティック
- 検索再生(記録)部
- ファンクションキー
- カメラ選択部
- MICキー
- SPEAKER VOLUMEキー( SHIFT LOCKがオンのとき )
- MIC VOLUMEキー( SHIFT LOCKがオンのとき )