



- ① オーディオケーブル
- ② I/O(入出力)ケーブル
- ③ カメラヘッド押え
- ④ レンズ
- ⑤ AC 24V / DC 12V(電源入力)ケーブル
- ⑥ BNC ケーブル
- ⑦ 接続口(NPT 3/4)
- ⑧ レンズリング固定ネジ
- ⑨ ズームリング
- ⑩ フォーカスリング
- ⑪ HEATER(ヒーターユニット)接続端子
- ⑫ カメラヘッド固定ネジ
- ⑬ MONITOR(モニター)出力端子
- ⑭ CFカードスロット

- ⑮ CFカードレバー
- ⑯ MIC / SP(マイク / スピーカー) 端子
- ⑰ EXT CTRL(外部入出力)端子
- ⑱ AC / DC IN(電源入力)端子
- ⑲ VIDEO OUT(映像出力)端子
- ⑳ LANポート(RJ-45)
- ㉑ カメラ本体
- ㉒ カメラ取り付け用ネジ穴(4か所)
- ㉓ リセットスイッチ
- ㉔ POWER (パワー) インジケータ(緑)
- ㉕ LANインジケータ(緑)
- ㉖ ケーブル留め(3か所)
- ㉗ 脱落防止コード
- ㉘ ドームケース