



- ANT IN a/b(アンテナ入力a/b)端子(BNC)
- PROJECTOR CONTROL CONTROL S IN/OUT
(プロジェクター制御コントロールS入出力)端子(ステレオミニジャック)
- PROJECTOR CONTROL RS-232C端子(D-sub 9ピン、凸)
- REMOTE PARALLEL(パラレルリモート)端子(D-sub、25ピン凹)
- REMOTE RS-232C端子(D-sub 9ピン、凸)
- OUTPUT(映像出力)端子部
- SPEAKERS(スピーカー)CH端子(1 ~ 4)(ネジ式ターミナル)
- CIRCUIT BREAKER(ブレーカー)ボタン
- AC IN(AC電源入力)端子
- LINE OUTPUT(ライン出力)端子(1 ~ 4)(ピンジャック)
- AV/RGB INPUT音声入力端子(A ~ E)(ピンジャック)
- LINE IN(ライン入力)端子(ピンジャック)
- MIC INPUT(マイクロホン入力)端子(1 ~ 4)(XLR-3-31、3ピン凹)
- AV/RGB INPUT映像入力端子(A ~ C:ピンジャック D,E:HD D-sub、15ピン凹)