

デジタルサイネージプレーヤー（以下 VSP-NS7）アップデートマニュアル

A) VSP-NS7 のバージョンの確認

本CD-ROMに収録されているVSPA-D7を使用するには、VSP-NS7をアップデートする必要がある場合があります。VSPA-D7にVSP-NS7を登録して、ネットワークで通信ができるようにしてください。（詳しくは、設定説明書をご覧ください）VSPA-D7で、オペレーションガイドの[メンテナンス]ボタンをクリックし、[情報更新]ボタンをクリックしてください。本CD-ROMに収録されているアップデートファイルのバージョンより古い場合（エラーコードに3004が表示される）は、VSP-NS7のアップデートが必要です。

B) VSP-NS7 のアップデート

※アップデートには、再起動が必要です。運用時間外にアップデートしてください。

1. VSP-NS7のアップデートファイルをダウンロードします。
2. 「ファイルのダウンロード」メッセージが表示されたら[保存(S)]をクリックして、「名前を付けて保存」画面でお好きなフォルダを選択して、[保存(S)]をクリックしてください。
3. 保存が完了したら、VSPA-D7を起動して、[メンテナンス]ボタンをクリックして、[アップデート]ボタンをクリックしてください。
「VSP-NS7アップデートファイルの選択」画面が表示されますので、上記で保存したVSP-NS7のアップデートファイルを選択して、[開く(O)]をクリックしてください。



4. アップデートをするかどうかの確認メッセージが表示されますので、[はい(Y)]をクリックしてください。
5. VSP-NS7の再起動完了後に、[情報更新]ボタンをクリックして、エラーコードが空欄になり、各VSP-NS7のバージョンがアップデートされたことを確認してください。